

茶 黒 大当り
赤 黒 スタート
橙 黒 確率変動

長さ 30cm

橙 黒 赤 黒 茶 黒

賞球用コネクター
無し (剥き線)

プッシュターミナル

白 緑 灰 黄 黒 桃 青 赤 橙 水 茶

確率変動配線
大当り配線
スタート配線

台裏側

銀河鉄道999 2 H1AU6

- (白) 賞 球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始 動 口：始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大 当 り1：全ての大当たり中に出力します。
- (桃) 大 当 り2：下記の当たり中＋電サポ中＋SKR中に出力。
電サポ中又はSKR中以外：すべての大当たり
電サポ中又はSKR中：すべての大当たり、すべての小当たり
- (青) 大 当 り3：下記の当たり中＋電サポ中（特図高確率）
電サポ中（特図高確率）以外：すべての大当たり
電サポ中（特図高確率）：すべての大当たり、すべての小当たり
- (赤) 大 当 り4：下記の当たり中＋SKR中に出力。
SKR中以外：すべての大当たり
SKR中：すべての大当たり、すべての小当たり
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に0.128秒間・
不正入賞エラーが発生した場合に0.128秒間・
振動エラーが発生した場合に0.128秒間（確変領域がロング解放しない当たり図柄、かつ、確変領域ショート開放ラウンド中のみエラー発生を検知）・
確変領域異常通過エラーが発生した場合に電源断まで・
メイン基板異常エラーを検知している間・
バックアップ異常エラーを検知している間・スイッチの接続異常を検知している間・
磁気を検知している間・電波を検知している間（発生から最低0.128秒間）・
設定切り替えを行っている間（設定切り替え動作終了後も0.128秒間出力）・
設定確認を行っている間出力。（設定確認動作終了後も0.128秒間出力）・
なお、出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。
- (茶) ア ウ ト：アウトスイッチを10個通過する度に出力します。