



大当り信号の取得パターン		
パターン		
パターン	全ての大当り	紫
パターン	全ての大当り・小当り	赤

天空のエスカフロネ・イタズラなKiss (JRX + ・ KRX +)

- (橙)賞球 : 10個払い出すごとに1パルス出力します。
- (黒)扉・枠開放 : ガラス枠、遊技枠開放エラー中、大入賞口・普電不正入賞エラー中、セキュリティ磁気エラー中に出力します。
- (紫)大当り 4 : 大当り中に出力します。
- (緑)始動口 : 始動口入賞毎に1パルス出力します。
- (青)図柄確定回数 : 特別図柄回転停止毎に1パルス出力します。
- (赤)大当り 1 : 大当り中、小当り中に出力します。
- (白)大当り 2 : 「変動時間短縮機能未作動時の2R大当り」以外の大当り中、確変中(普電サポート有のみ)、時短中に出力します。
- (黄)大当り 3 : 「2R大当り」以外の大当り中のみ出力します。