



ビスティ



鉄拳3 (極・Y)

- (白) 賞 球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中および高確率中ON。
- (青) 大当り3：高ベース中ON。
- (赤) 大当り4：特定の図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時（初回）に1.0秒ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：・電源投入時ON（30秒）※バックアップクリアのみ
・不正行為（異常入賞、スイッチ異常、確低変領域異常通過）検出時ON（4分間）
・遊技停止対象エラー（磁石）検出時ON（電源オフまで及び電源再投入後（エラー解除後）に4分間）