



大ー（ディ・ライト）



犬夜叉（AG-E・AG-JT・AG-F）

- （白）賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- （緑）扉・枠開放：扉開放中・内枠開放中に出力。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄1または特別図柄2の確定から0.128秒出力。
- （黄）始動口：中始動口または右始動口入賞した時から0.128秒出力。
- （黒）大当り1：全大当り中に連続出力。
- （桃）中特定領域通過：中特定領域を通過したときから出力。
- （青）右球通過検知スイッチ通過：大入賞口内の右球通過検知スイッチを通過したときから0.128秒出力。
- （赤）時短中：条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び変動時間短縮機能作動中及び特図2小当り作動中及び条件装置作動終了後の特図2保留球数分の変動が終了するまでの間にオンします。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ：磁気センサ、振動センサ、普通電動役物入賞異常、大入賞口入賞異常、始動口1入賞異常、始動口2入賞異常、特定領域通過異常、RAMクリア時、指定図柄ルート異常、非時短時の賞球有効中の電チュー入賞のいずれかのエラーが発生した時点、から30秒間出力。