



# 大ー（メテオストーム）



## 中森明菜・歌姫伝説3（KL-T・KT・KS・XS）

- （白）賞球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）扉・枠開放：ガラス枠開放中・内枠開放中に出力します。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄停止時に出力します。
- （黄）始動口：全ての始動口入賞時に出力します。
- （黒）大当り1：全ての大当り中に出力します。
- （桃）大当り2：全ての大当り中に出力します。
- （青）大当り3：特図1 15R特定時短有図柄4（高速開放大当り）及び、特図2 10R特定時短有図柄2（高速開放大当り）を除く全ての大当り中に出力します。  
：KL-T・KT  
特図1 15R特定時短有図柄2（高速開放大当り）及び、特図2 10R特定時短有図柄2（高速開放大当り）を除く全ての大当り中に出力します。：KS・XS
- （赤）時短中：時短中、及び全ての大当り中に出力します。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力します。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ：磁気センサ異常又は大入賞口入賞及び始動口、普通電動役物入賞異常時、RWMクリア動作時に30秒出力します。