



# 大ー（デュアルサークル）



## 天下一閃（AC-V4500・AC1200・AC1600・AC7000）

- （白）賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- （緑）扉・枠開放：扉開放中・枠開放中に出力。
- （灰）通過信号1：上飛び込み口入球+特図1図柄確定+特図2図柄確定に0.128秒出力。
- （黄）通過信号2：上飛び込み口入球時に0.128秒出力。
- （黒）通過信号3：遊技球が下左振分確認スイッチ、または下右振分確認スイッチを通過した時から0.128秒間出力。
- （桃）大当り：役物連続作動装置が作動した時から大当り中に連続出力。
- （青）入賞情報：非時短時の賞球有効中（作動中+カウント有効時間中）の電チュー入賞を3回検出した場合に30秒出力。
- （赤）時短中：時短中、役物連続作動装置が作動してから大当り開始まで、および全大当り図柄停止から大当り終了まで連続出力。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ：RWMクリア時、または、磁気センサ異常、振動センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、普通電動役物入賞異常、特定領域通過異常、駆動動作異常1、駆動動作異常2、始動口入賞ルート異常、上振分確認スイッチ通過異常に30秒出力。