



大一 (imagination+)



テレサ・テン2 (NM-R・NG-J・KZ)

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：扉開放中・枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：全ての始動口入賞時に0.128秒出力。
- (黒) 大当り1：全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力。
- (桃) 大当り2：全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力。
- (青) 確変中：特別図柄表示装置の確率変動機能が作動中に連続出力。
- (赤) 時短中：全ての大当り図柄停止から大当り中、および時短中に連続出力。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。(入賞時に出力)
- (水) セキュリティ：磁気センサ異常時又は大入賞口及び始動口、普通電動役物入賞異常検出時、振り分け装置異常時、RWMクリア動作時に30秒出力。