


## 大一 (imagination+)







うしおととら (AG-J・AG-JH・AC)

(白)賞 球:賞球を10個毎に0.106秒出力。

(緑) 扉・枠開放 : 扉開放中・枠開放中に出力。

(灰) 図柄確定回数 :特別図柄1または露区別図柄2の確定から0.128秒出力。

(黄)始 動 ロ : 中始動口または右始動口に入賞時に0.128秒出力。

(黒) 大 当 り :全ての大当り中に連続出力。

(桃) 中特定領域通過:中特定領域を通過した時から0.128秒出力。

(青) 右球通過検知 : 大入賞口内の右球通過検知スイッチを通過した時から0.128秒出力。

スイッチ通過

(赤)時 短 中 : 大当り中及び時短中及び特図2小当り作動中及び条件装置作動終了後の特図2

保留球数分の変動が終了するまで出力。

(橙)メイン賞球 :全ての入賞口の賞球数を加算し、その値が10以上になる度に0.128秒出力。

(入賞時に出力)

(水) セキュリティ : 磁気センサ、振動センサ、普通電動役物入賞異常、大入賞口入賞異常、始動

□1入賞異常、始動□2異常、特定領域通過異常、駆動動作異常、指定図柄

ルート異常、非時短時の普電入賞異常又は、RWMクリア動作時に30秒出力。