



大都（鳳殿）



押忍！番長2 L01

- (白) 賞 球：賞球10個払い出し時にON。
- (緑) 扉 開 放：フロントドアまたは内枠開放中にON。
- (灰) 図柄確定回数：特図1または特図2変動停止時にON。
- (黄) 大 当 り 1：大当り図柄による大当り中、またはV入賞による大当り中にON。
- (黒) 大 当 り 2：大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中、時短中、または時短終了後の特図2保留消化中にON。
- (桃) 大 当 り 3：V入賞による大当り中にON。
- (青) 大 入 賞 口 1：大入賞口1入賞時にON。
- (赤) 大 入 賞 口 2：大入賞口2入賞時にON。
- (橙) 始 動 口：始動口1または始動口2（普電役）入賞時にON。
- (水) メ イ ン 賞 球：賞球予定合計数10個以上検知時にON。
- (茶) セキュリティ：電源投入時、エラー検知時にON。
- (紫) ア ウ ト 球：アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON。