



大都（鳳殿）



押忍！番長（M01・A01）・押忍！ど根性ガエル（Z03・L02・LA01・A01）

- （白）賞球：賞球10個払い出し時にON。
- （緑）扉開放：フロントドアまたは内枠開放中にON。
- （灰）図柄確定回数：特図1または特図2変動停止時にON。
- （黄）大当り1：大当り図柄による大当り中にON。
- （黒）大当り2：大当り図柄による大当り中、または時短中にON。
- （桃）大当り3：特定大当り図柄による大当り中にON。
- （青）大入賞口1：上大入賞口入賞時にON。
- （赤）大入賞口2：下大入賞口入賞時にON。
- （橙）始動口：始動口1または始動口2（普電役）入賞時にON。
- （水）メイン賞球：賞球予定合計数10個以上検知時にON。
- （茶）セキュリティ：電源投入時、エラー検知時にON。
- （紫）アウト球：アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON。