



平和（ルピナスタイプSS）



ピーナッツ！・元祖！大江戸桜吹雪2・ヤッターマン・南国育ち

- (茶) 賞球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- (赤) 扉開放：遊技機枠またはガラス枠が開放時に出力します。
- (橙) 図柄確定回数：通常時・確変時・時短時のスタート回数を出力します。
- (黄) 大当り1：大当り中に出力します。（※）
- (緑) 大当り2：大当り・時短中に出力します。（※）
- (青) 大当り3：全ての大当り中に出力します。
- (紫) 大当り4：大当り中に出力します。（2R大当り時は出力なし）
- (白) 大当り5：全ての大当り中及び小当り中に出力します。
- (黒) 始動口：スタート入賞個数を出力します。

※ 電チューサポートの付かない2R大当り時は出力しません。