



京楽（専用枠）



冬のソナタ Remember-K1

- (白) 外部情報1 : 賞球（賞球実数）を出力します。
- (緑) 外部情報2 : 扉開放中に出力します。
- (灰) 外部情報3 : スタート時に出力します。
- (黄) 外部情報4 : 全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数を出力します。
- (黒) 外部情報5 : 大当り中に出力します。
- (桃) 外部情報6 : 大当り・確変中・時短中に出力します。
- (青) 外部情報7 : 左、右始動口（ヘソ）の入賞実数を出力します。
- (赤) 外部情報8 : 異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）出力します。
※極性あり
- (橙) 外部情報9 : 賞球予定数出力します。
(各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に0.2秒出力します。)
- (水) 外部情報10 : 電チューの入賞実数を出力します。