



# 京楽（ビッグサプライズ）



## 魔法少女まどか☆マギカ（H2・XM1）

### 枠用外部端子板

- （白）外部情報1：賞球（賞球実数）を出力します。
- （緑）外部情報2：扉開放中に出力します。
- （灰）外部情報3：スタート時に出力します。
- （黄）外部情報4：全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数を出力します。
- （黒）外部情報5：大当りに出力します。
- （桃）外部情報6：時短中に出力します。
- （青）外部情報7：中始動口（スタート）の入賞実数を出力します。
- （赤）外部情報8：異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）検知時に出力します。※極性有り
- （橙）外部情報9：賞球予定数を出力します。  
（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に0.2秒出力します。）
- （水）外部情報10：小当り中に出力します。