



京楽（激震枠）



枠用外部端子板



ウルトラセブン2 K5

枠用外部端子板

- （水）外部情報10：アウト数を出力します。
- （橙）外部情報9：賞球予定数を出力します。
（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に0.2秒出力します。）
- （赤）外部情報8：異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）を出力します。※極性有り。
- （青）外部情報7：右始動口（オープン始動口）の入賞実数を出力します。
- （桃）外部情報6：確変中、時短中に出力します。
- （黒）外部情報5：大当り中に出力します。※確変中の突確は未出力。
- （黄）外部情報4：全始動口（スタート）の入賞実数を出力します。
- （灰）外部情報3：スタート回数を出力します。
- （緑）外部情報2：扉開放時に出力します。
- （白）外部情報1：賞球（賞球実数）を出力します。

盤用外部端子板

- （濃桃）外部情報14：斬RUSH（小当りアタッカー）の入賞実数を出力します。
- （薄緑）外部情報13：斬RUSH（小当りアタッカー）の当選回数を出力します。
- （紫）外部情報12：確変中に出力します。
- （茶）外部情報11：大当り中に出力します。※確変中の突確を含む全ての当り（情報5と同じ）