メーシー（BAZOOKA 響）





アナザーゴッドハーデス2 ME

（白）賞　　球：賞球払い出し10個ごとにON。
（緑）　扉・枠開放　：扉・枠が開放中に出力。
（灰）外　部　情　報1：図柄（特図1 + 特図2）の変動回数を出力。（※1）
（黄）外　部　情　報2：始動口１または始動口２への遊技球入賞数を出力。
（黒）外　部　情　報3：大当り中 + 時短中 + 特図2遊技中に出力。（※2）
（桃）外　部　情　報4：大当り中に出力。
（青）外　部　情　報5：大当り中 + 小当り中に出力。
（赤）外　部　情　報6：時短中に出力。
（橙）外　部　情　報7：大当り中に出力。（※3）
（水）外　部　情　報8：大当り中 + 小当り + 時短中に出力。
（茶）賞　球　情　報2：賞球予定情報（賞球払出10個ごとにON。）
（紫）セキュリティ　：セキュリティ信号を出力。

※1　変動停止から停止図柄表示時間の間出力。
※2　特図2遊技中とは、大当り終了または時短機能作動終了時点から、特図2の保留数が0になった時の特図２の変動停止までを指します。
※3　外部情報4と同じ。