




メーシー (BAZOOKA 響)



アナザーゴッドハーデス2 (ME・SC)

- (白) 賞球：賞球払い出し10個ごとにON。
- (緑) 扉・枠開放：扉・枠が開放中に出力。
- (灰) 外部情報1：図柄 (特図1 + 特図2) の変動回数を出力。(※1)
- (黄) 外部情報2：始動口1または始動口2への遊技球入賞数を出力。
- (黒) 外部情報3：大当たり中 + 時短中 + 特図2遊技中に出力。(※2)
- (桃) 外部情報4：大当たり中に出力。
- (青) 外部情報5：大当たり中 + 小当たり中に出力。・・・ME
大当たり中に出力。・・・SC (※3)
- (赤) 外部情報6：時短中に出力。
- (橙) 外部情報7：大当たり中に出力。・・・ME (※3)
低確中 (時短未作動中) の始動口2への遊技球入賞数を出力。・・・SC
- (水) 外部情報8：大当たり中 + 小当たり + 時短中に出力。・・・ME
大当たり中 + 時短中 + 特図2遊技中に出力。・・・SC
- (茶) 賞球情報2：賞球予定情報 (賞球払出10個ごとにON。)
- (紫) セキュリティ：セキュリティ信号を出力。

※1 変動停止から停止図柄表示時間の間出力。

※2 特図2遊技中とは、大当たり終了または時短機能作動終了時点から、特図2の保留数が0になった時の特図2の変動停止までを指します。

※3 外部情報4と同じ。