



メーシー (BAZOOKA 響)



スターオーシャン4 YMA

- (白) 賞球 : 賞球払い出し10個ごとに120msでON。
- (緑) 扉・枠開放 : 扉・枠が開放中に出力。
- (灰) 外部情報1 : 図柄 (特図1+ 特図2) の変動停止から840msでON。
- (黄) 外部情報2 : スタート入賞時に120msでON。
- (黒) 外部情報3 : すべての大当り + 時短中に出力。
- (桃) 外部情報4 : すべての大当り中に出力。
- (青) 外部情報5 : すべての大当り中に出力。
- (赤) 外部情報6 : 時短中に出力。
- (橙) 外部情報7 : すべての大当り中に出力。
- (水) 外部情報8 : すべての大当り中に出力。
- (茶) 賞球情報2 : すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個ごとに120msでON。
- (紫) セキュリティ : セキュリティ信号を出力。