



ニューギン (魁)



さくらももこ劇場コジコジ2 L-K

- CNJ1 : 白 : 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰 : 特別図柄が停止ごとに1パルス (約56m秒) 出力。(特別図柄1 + 特別図柄2)
- CNJ4 : 黄 : 始動口 (ヘソ+電チュー) に入賞ごとに1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ5 : 黒 : 全大当り中及び、全変動短縮中に出力。
- CNJ6 : 桃 : 全大当り中に出力。
- CNJ7 : 青 : 全変動短縮中に出力。
- CNJ8 : 赤 : 全変動短縮中に出力。
- CNJ9 : 橙 : 賞球 (未払い出し分含む) 10個で1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ10 : 水 : 磁気検知エラー、誘導磁界検知エラー、大入賞口不正排出エラー、下始動口不正入賞エラー、乱数更新エラー、スイッチ断線エラー、大入賞過剰入賞エラー、ラムクリア時に出力。
- CNJ11 : 茶 : 特別図柄が停止ごとに1パルス (約56m秒) 出力。