



西陣（豪傑枠）



大当り信号の取得パターン		
パターン		
パターン	全ての大当り	紫
パターン	全ての大当り・小当り	赤

築地魚河岸三代目

- (橙) 賞球：10個払い出すごとに1パルス出力します。
- (黒) 扉・枠開放：遊技機枠・前枠開放中 + 不正中ON + RAM初期化時に出力します。
セキュリティ
- (紫) 大当り 4：大当り中に出力します。
- (緑) 始動口：始動口入賞毎に1パルス出力します。
- (青) 図柄確定回数：特別図柄回転停止毎に1パルス出力します。
- (赤) 大当り 1：大当り中、小当り中に出力します。
- (白) 大当り 2：大当り中、確変中（普電サポート有のみ）、時短中に出力します。（ ）
- (黄) 大当り 3：15R突確を除く大当り中に出力します。（M、GLCは7R）

普電サポート無し時の15R当りは出力しない。（M、GLCは7R）