



西陣（威吹枠）



花満開～天ノ舞～（ZB4・GL）

- （灰）賞球：10個払出し動作終了毎に1パルス（128ms）出力。
- （水）セキュリティ：バックアップクリア時及び、下記チャート内エラー中に出力。※1,2
- （橙）扉・枠開放：前枠、遊技枠開放中に出力。
- （黒）メイン賞球：10個払い出し予定確定毎に1パルス（128ms）出力します。
- （紫）始動口：始動口入賞毎に1パルス（128ms）出力します。
- （緑）図柄確定回数：特別図柄回転停止毎に1パルス（256ms）出力します。
- （青）大当り4：「大当り1」と同様。
- （赤）大当り3：出玉ありの大当り動作中に出力。
- （白）大当り2：出玉ありの大当り動作中+電サポ中に出力。※3
- （黄）大当り1：全ての大当り動作中に出力。

※1：アタッカー/電チューは各々、非動作時に5個以上入賞するとエラー状態となり報知及び賞球停止となります。

※2：振分装置内の始動口は入賞が左右交互にふり分けられます。一方に4連続入賞が偏った場合、（始動口）入賞エラーとなります。

※3：電サポ遊戯中の出玉なしの大当り動作中は「大当り2」が出力となります。