



三星 (V-Savior)



彼岸島デラックス GG

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (白) 賞 | 球 : 賞球10球払い出しごとに出力。 (※2) |
| (緑) 扇・枠開放 | : ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。 (※3) |
| (灰) 特別図柄確定回数 | : 図柄確定ごとに出力。 (※4) |
| (黄) 始動口 | : 特図1用始動口（中央始動口、普通）入賞ごとに出力。 (※5) |
| (黒) 情報1 | : 全ての大当たり中に出力。 |
| (桃) 情報2 | : 全ての大当たり中と確変、時短中に出力。 |
| (青) 情報3 | : 特図2用始動口（右始動口）入賞ごとに出力。 (※5) |
| (赤) メイン賞球 | : 賞球10球払い出し予定数ごとに出力。 (※2) |
| (橙) セキュリティ1 | : 異常発生時に出力。 (※1、※2) |
| (水) 情報4 | : 盤面右領域への打ち込み球数10球ごとに出力。 |

(※1) 異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。

(※2) 通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しありません。

(※3) 開放報知中（30秒～）は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。

(※4) 特図1（中央始動口、普通）/特図2（右始動口）両方の図柄変動後の確定ごとに出力されます。

(※5) この機種固有の出力内容となります。