



# 高尾 (SAMURAI)



大当り信号の取得パターン		
パターン	2Rは電サポ開始時のみ	赤
パターン		
パターン	2R当り・小当りを含む	黄

レディースナイパー 2nd・ブルースリー 2・  
 新くのいち忍法帳・占星少女ななみ・SPIDER-MAN 3

- (橙) 賞球 : 賞球を10個払い出すごとに出力します。
- (黒) 枠・ガラス枠開放 : 内枠またはガラス枠セット解放時に出力します。
- (紫) 不正情報 : アタッカーへの異常入賞時に出力します。
- (緑) 始動口 1 : 始動口1又は始動口2に入賞するごとに出力します。
- (青) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2が確定ごとに出力します。
- (赤) 大当り 1 : 大当たり中(2Rは電サポ開始時のみ)に出力します。
- (白) 大当り 2 : 大当たり中(大当たり1と同じ)、電サポ中に出力します。
- (黄) 大当り 3 : 大当たり中(2Rを含む)及び小当たり中に出力します。

電サポ中(変動時間短縮中)の2R当り及び小当りは出力しません。