



# 豊丸 (T15)



## セクシーボウル 319X4

- (白) 賞 球 : 賞球を10個払い出すごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放 : 扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数 : メイン図柄が停止すごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞 : 全ての始動口に入賞すごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大 当 り 1 : 全ての大当たり中に出力。
- (桃) 大 当 り 2 : 全ての大当たり中、電チューサポート中、および電チューサポート終了後180秒間 (※1) に出力。
- ※1 : 「サップゲーム」の最長演出時間。
- (青) 情 報 A : ヘソ始動口に入賞すごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情 報 B : 左上、左中、左下入賞口に入賞すごとに0.1秒間出力。
- (橙) 情 報 C : 払い出し予定個数10個すごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ : 下記の異常検出または動作時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A : スイッチ異常/遊技停止中

B : 磁気検知・電波検知/異常入賞/RAMクリア時/その他