



豊丸 (T15)



すしざんまい 極上W2A

- (白) 賞球 : 賞球を10個払い出すごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放 : 扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数 : メイン図柄が停止するごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞 : 「飛び込み」を通過するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大当り1 : セット中(大当り及び電チューサポート中)に出力。
- (桃) 大当り2 : セット中及びセット終了後259.2秒間(※)出力。
※「おかわりタイム」の演出最長時間。
- (青) 情報 A : 全ての大当り中に出力。
- (赤) 情報 B : アウト10個ごとに0.1秒間出力。
- (橙) 情報 C : 払い出し予定個数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ : 下記の異常検出または動作時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A : スイッチ異常/遊技停止中/設定変更・確認中/設定異常

B : 異常入賞/役物異常検知/RAMクリア時